STENNER PUMPS

VALVULA DE INYECCION
Instrucciones de Reemplazo

Estas instrucciones son de reemplazo. Para instalaciones iniciales, refiérase al *Manual de Instalación del Dosificador.*

NOTICE: Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad antes de instalar o reparar su dosificador. El dosificador está diseñado para que su instalación y servicio sean realizados por personal entrenado.

⚠ CAUTION Apague el sistema de agua, inhabilite todas las bombas pertinentes y purgue la presión del sistema antes de realizar la instalación. Siempre utilice equipo protector adecuado cuando trabaje con el dosificador.

1. Una conexión hembra de 1/4 o 1/2 pulgada (FNPT) es necesaria en la tubería donde se localizará el punto de inyección. Si no tiene dicha conexión, provea una perforando la tubería o instalando una en forma de "T".
2. Envuelva la punta con rosca (macho, MNPT) de la válvula de inyección en cinta de tubería. Si es necesario, corte la extremidad de la válvula que se introducirá en la cañería, para que la inyección del químico se haga directamente en la corriente de agua.


Recorte la punta del accesorio de inyección

3. Enrosque a mano la válvula de inyección a la conexión hembra.
4. Antes de conectar al dosificador, presurice el sistema nuevamente para testear que no hayan pérdidas en la conexión. Si es necesario, ajuste la misma con 1/4 de giro adicional.
5. Deslice la tuerca y casquillo en el tubo de descarga del dosificador. Inserte el tubo de descarga en la válvula de inyección hasta que alcance el tope.
6. Enrosque a mano la tuerca a la conexión.

NOTA: En caso de tener conexiones de 3/8 de pulgada, inserte el tubo de descarga en la válvula de inyección hasta alcanzar el tope. Si ocurre alguna pérdida, ajuste la tuerca de 3/8 lo que sea necesario.

7. Encienda el dosificador y presurice nuevamente el sistema. Observe el flujo de químico a medida que el sistema es accionado y chequee todas las conexiones por pérdidas.
8. Luego de un tiempo adecuado de dosificación. Realice test para confirmar el nivel de químico bombeado (por ej.: pH o ppm). Si es necesario, ajuste el caudal del dosificador o la concentración del químico.

Esta información no está prevista con fines de aplicaciones específicas. Stenner Pump Company se reserva el derecho de efectuar cambios en los precios, productos y especificaciones, en cualquier momento y sin previo aviso.

INSCV 1015

STENNER PUMP COMPANY
Jacksonville, Florida USA
www.stenner.com

© Stenner Pump Company Todos los derechos reservados